ИНСТРУКЦИЯ

на манок электронный «Егерь» с внешним динамиком

Электронный имитатор голосов Егерь предназначен для имитации голосов птиц и зверей. Манок является устройством, синтезирующим звуки из наборов данных записанных в электронную память. Имеющийся в манке несменный модуль памяти позволяет хранить до 60 голосов различных животных и птиц общей длительностью около 390 секунд.

Примечание: Устойчивая работа манка может быть обеспечена только при использовании щелочных (алкалиновых) батарей. Применение солевых («обычных») батарей может быть причиной сильных искажений звука, особенно при большой громкости. Всегда берите с собой свежие запасные батареи.

Описание прибора

На верхней стенке размещены тумблер включения и гнездо подключения внешнего динамика. Кнопки управления и светодиодный индикатор располагаются на лицевой панели. Выбор записей осуществляется кнопками 1 и 2(режим "листания" голосов). Выбор громкости кнопками 3 и 4. Пуск и останов воспроизведения кнопка 6. Для запоминания текущей песни на одной из этих кнопок последняя удерживается нажатой около 5 секунд. Момент запоминания отображается на индикаторе (знак точки и номер последующей за выбранной записи). Вы можете сохранить любые необходимые 4-е голоса для быстрого доступа. Для воспроизведения ранее запомненной песни нажимается кнопка 5 (в этот момент индицируется в левой части индикатора цифра 1) и затем нужная вам кнопка 1-4. Светодиодный индикатор служит для индикации номера выбранного голоса, отображения уровня громкости и отображения функции программирования. Внешний громкоговоритель позволяет воспроизводить записи с большим уровнем громкости.

Примечание: Манок рассчитан на подключение внешнего громкоговорителя сопротивлением 4-6 Ом. Использование громкоговорителей с другими сопротивлениями не рекомендуется. Это может привести к ухудшению звучания.

Примечание: Для замены батареи питания следует острым предметом сдвинуть фиксатор крышки батарейного отсека (на задней стенке устройства) в сторону крышки, открыть отсек,

вынуть и осторожно отсоединить использованную батарею, установить новую, после чего закрыть крышку.

Примечание: При правильной эксплуатации электронный имитатор голосов является простым в использовании и надежным изделием, однако следует иметь в виду, что корпус негерметичный и попадание в воду приведет к выходу устройства из строя. Следует также избегать попадания посторонних предметов в отверстия решетки громкоговорителя. При эксплуатации в сырую погоду рекомендуется помещать электронный имитатор голосов в тонкий полиэтиленовый пакет – это защитит его от влаги, а на качестве звука практически не скажется.