ИНСТРУКЦИЯ

на очки ночного видения

Очки ночного видения предназначены для многих видов деятельности в ночных условиях, при которых должны быть свободны руки, таких как: управление автотранспортом или катером, перемещение по пересеченной местности или пещере, охоте и так далее.

Компактная и удобная шлем-маска позволяет регулировать положение очков относительно глаз и обеспечивает их быстрое откидывание с фиксацией в вертикальном положении.

Особенности эксплуатации

Очки ночного видения предназначены для длительного использования. Чтобы обеспечить максимальную работоспособность, необходимо придерживаться следующих правил:
- Никогда не направляйте прибор на источник света более 1 люкса на длительный период. Интенсивный источник света, такой как автомобильные фары, может вывести из строя прибор на длительный срок. Любое такое повреждение может также аннулировать гарантию.
- Не вскрывайте корпус прибора, а также не пытайтесь ремонтировать прибор. Если возникнет такая необходимость, верните прибор на замену или для ремонта.
- Всегда храните прибор в сухом, вентилируемом помещении.
- Прибор храните вдали от вентиляционных шахт и нагревательных приборов.
- Защищайте прибор от прямых солнечных лучей, пыли, влаги и резких перепадов температур.
- Избегайте ударов и паданий приборов. Конструкция прибора включает высококачественные линзы и зеркала, которые могут быть повреждены в случае неправильного использования.
- Чистку оптических деталей (линз) следует проводить профессиональными материалами для чистки линз с многослойными покрытиями или мягкой хлопчатобумажной салфеткой (фланель, микрофибра).

Повреждение прибора в результате несоблюдения этих указаний ликвидирует гарантию.

Использование прибора

В вашем приборе ночного видения используется одна батарея 123R. Убедитесь, что она вставлена соответственно маркировке на крышке батарейного отсека.

1.перед тем, как включить прибор, войдите в темную зону.

2.снимите крышки с объективов.

3.включить прибор нажатием кнопки

4.Вы можете проверить Ваш прибор, не снимая крышки с объективов в освещенной зоне.

5. при необходимости нажмите кнопку действия инфракрасного излучения, которая расположена рядом с кнопкой включения прибора, для усиления видимости в темных условиях.
6.наведите Ваш прибор на объект, удаленный на расстояние около 100м., и вращением окуляров добейтесь максимального качества изображения.
7. наведите прибор на интересующий Вас объект и вращением объективов добейтесь нормального качества изображения.
Если на Вашем приборе горят индикаторы включения прибора (зеленый) и ИК-осветителя (красный), Вам необходимо выключить прибор, нажав соответствующие кнопки.

ВНИМАНИЕ: Ваш прибор может быть использован на сильном морозе. Однако, когда вы внесли прибор с холода в теплое помещение, необходимо подождать в течение 5 часов перед повторным использованием прибора для избежания; появления конденсата на линзах; и электронно-оптическом преобразователе.

Хранение

Следует всегда хранить прибор в чехле в сухом, хорошо вентилируемом помещении, подальше от вентиляционных шахт и нагревательных приборов. Температура должна быть ниже 10°С. Влажность не должна превышать 70%. Если прибор будет храниться более 2-х месяцев, необходимо извлечь батареи.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие – 3 года от даты покупки.